

DER NAHTVERDECKTE REISSVERSCHLUSS

Öffne den Reißverschluss und stecke ihn rechts auf rechts auf das Kleidungsstück. Achte darauf, dass der Reißverschluss genau mit dem gesäumten Stoff abschließt. Außerdem musste der Reißverschluss am oberen Rand des Kleidungsstück 1cm heraus schauen.



*Der Reißverluß rechts auf rechts
Auf dem Kleidungsstück.*



Im Detail.

Befestige den nahtverdeckten Reißverschlussfuß an deiner Nähmaschine. Für ein schönes Ergebnis ist es wichtig, dass du die Reißverschlusszähne während des Nähens nach unten drückst. Wenn der Reißverschluss eine Stichlinie hat, ist es sinnvoll dieser zu folgen.

Nähe von unten nach oben. Schneide die Garnenden ab, sonst verfangen sie sich unter Umständen noch in den Reißverschlusszähnen.



Blinder Reißverschlussfüßchen.

Schließe den Reißverschluss und markiere wo du bei deiner ersten Naht aufgehört hast zu nähen. Übertrage diese Markierung auf die andere Seite des Reißverschlusses. Für ein perfektes Ergebnis ist es wichtig, dass beide Nähte genau gleich lang sind!



Markierungen am Nahtende.

Stecke nun den zweiten Teil des Reißverschlusses (auch rechts auf rechts) auf die andere Seite deines Kleidungsstückes. Denke daran, dass der Reißverschluss am oberen Rand des Kleidungsstückes 1cm übersteht! Überprüfe am Besten noch einmal ob du alles richtig festgesteckt hast. Dreh beide Seiten 1cm nach innen und kontrolliere ob sich der Reißverschluss nicht verdreht hat.



Stecke die zweite Seite des Reißverschlusses fest.



Schau ob sich der Reißverschluss unten nicht gedreht hat.

Wiederhole die ersten Schritte um auch die andere Hälfte des Reißverschlusses festzunähen. Nähe nur bis zur Markierung und schneide den Faden auch hier wieder ab. Schließe den Reißverschluss um das Ergebnis zu überprüfen. Sieht man den Reißverschluss noch? Dann kannst du ohne den ersten Versuch wieder aufzutrennen, den Reißverschluss noch näher an die Zähnen nähen.

Um die Naht unter dem Reißverschluss (bis zum unteren Saum) zu schließen, steckst du die zwei Teile, mit dem Reißverschluss dazwischen, aufeinander. Befestige den Reißverschluss fuß an der Nähmaschine. Nähe die Teile mit einer Nahtzugabe von einem Zentimeter zusammen. Fange deine Naht genau dort an, wo die Naht des Reißverschlusses stoppt. Nähe nach unten und bügle die Nahtzugaben auf.



Nähe mit einer Nahtzugabe von einem Zentimeter um die Naht zu schließen. Benutze hierfür das Nähmaschinenfüßchen.

Fertig! So sollte dein Kleidungsstück von außen und innen aussehen.

